SAFETY & JADE SECURITY



Uw ledenpas opent deuren en beschermt tegen inbraak

HANDLEIDING

Tennis Verenigingen



JADE safety&security B.V. Vlierlaan 5 NL-3735 KT BOSCH EN DUIN NEDERLAND T: 030-2250500 F: 030-2250514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv<u>.nl</u> KvK: 16039021 Rabobank: 1217.11.757 BTW: NL0046.77.286.B.01 Leveringsvoorwaarden: zie website

1. INHOUDSOPGAVE

Ho	ofdstuk	Pagina
1.	Inhoudsopgave	1
2.	Indeling magneetpassen KNLTB	2
3.	Aansluitschema's controller	
	a. 1 ^e deur, elektrische sluitplaat	3
	b. 2 ^e deur, elektrische sluitplaat	4
	c. 1 ^e deur, elektromagneet	5
	d. 2 ^e deur, elektromagneet	6
	e. Controller op PC/laptop + controllers onderling	7
	f. Controller op LAN/internet (TCP/IP) + controllers onderling	8
4.	Aansluiten kaartlezer op controller	9
5.	Installatiehandleiding MicroGarde hardware	10
6.	Installatiehandleiding MicroGarde software	14
7.	Handleiding importeren ledenbestand in MicroGarde	31
8.	Setting-up controller with new IP address	36
9.	Referentielijst JADE toegangscontrole bij tennisverenigingen	41

Voor apparatuur, zie apart document met specificatiebladen

T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv.nl

Pagina 1 van 43

SAFETY & JADE

2. Indeling magneetpassen KNLTB



De MicroGarde controller kan ingesteld worden op welke positie(s) op de magneetstrip gelezen moeten worden.

a. Eenvoudige oplossing

Er kan bijvoorbeeld toegang verleend worden op basis van het verenigingsnummer tezamen met het jaartal.

Hiermee hebben alle leden toegang gedurende het jaar dat de KNLTB-pas geldig is. Een bepaald lid kan dus de toegang niet ontzegd worden.

Er hoeft geen software gebruikt te worden. De controller wordt door JADE SAFET&SECURITY vóór levering geprogrammeerd op de juiste instellingen.

b. Uitgebreide oplossing

Er kan ook toegang verleend worden op basis van het bondsnummer.

Individuele kan de toegang (tijdelijk) ontzegd worden. Het is ook mogelijk verschillende groepen samen te stellen, die hun eigen toegangsmogelijkheden (deuren/poorten en/of tijden) krijgen.

Hiervoor is MicroGarde software noodzakelijk om alle leden in te voeren en te beheren. De MicroGarde software draait op een PC of laptop die (tijdelijk) met de controller wordt verbonden.

Dat kan ter plekke met een zogenaamde RS232 verbinding, of via een Local Area Netwerk (LAN) of Internet verbinding.

De instellingen die in de software zijn vastgelegd, wordt ge-upload naar de controller. De controller neemt, ook al is de PC/laptop met MicroGarde software losgekoppeld van de controller, de beslissing om al dan niet toegang te verlenen.

Vierlaan 5F: 030-2250 514Rabobank: 1217.11.7573735 KT BOSCH EN DUINE: info@jade-bv.nlBTW: NL0046.77.286.B.01NEDERLANDI : www.jade-bv.nlLeveringsvoorwaarden: zie website	JADE safetv&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK ⁻ 16039021
3735 KT BOSCH EN DUIN E: info@jade-bv.nl BTW: NL0046.77.286.B.01 NEDERLAND I : www.jade-bv.nl Leveringsvoorwaarden: zie website	Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Pababank: 1217 11 757
3735 KT BOSCH EN DUIN E: info@jade-bv.nl BTW: NL0046.77.286.B.01 NEDERLAND I : www.jade-bv.nl Leveringsvoorwaarden: zie website		F. 030-2230 314	
NEDERLAND I : www.jade-bv.nl Leveringsvoorwaarden: zie website	3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
	NEDERLAND	l : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 2 van 43



3 a. Aansluitschema's controller: 1^e deur, elektrische sluitplaat



Aansluiting op MicroGarde controller:

- · Eén voeding voor controller en sluitplaat
- Kaartlezer 1 voor deur 1
- Uitloopknop 1 voor deur 1
- Twee weerstanden 560 Ω (meegeleverd)
- Sluitplaat 1 voor deur 1
- Eén blusdiode (meegeleverd)

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 3 van 43



3 b. Aansluitschema's controller: 2^e deur, elektrische sluitplaat



Aansluiting op MicroGarde controller:

- · Eén voeding voor controller en sluitplaat
- Kaartlezer 2 voor deur 2
- Uitloopknop 2 voor deur 2
- Twee weerstanden 560 Ω (meegeleverd)
- Sluitplaat 2 voor deur 2
- Eén blusdiode (meegeleverd)

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 4 van 43



3 c. Aansluitschema's controller: 1^e deur, elektromagneet



Aansluiting op MicroGarde controller:

- · Eén voeding voor controller en deur-/poortmagneet
- Kaartlezer 1 voor deur/poort 1
- Uitloopknop 1 voor deur/poort 1
- Twee weerstanden 560 Ω (meegeleverd)
- Deur-/poortmagneet 1 voor deur/poort 1
- · Eén blusdiode (meegeleverd)

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 5 van 43

3 d. Aansluitschema's controller: 2^e deur, elektromagneet



Aansluiting op MicroGarde controller:

- · Eén voeding voor controller en deur-/poortmagneet
- Kaartlezer 2 voor deur/poort 2
- Uitloopknop 2 voor deur/poort 2
- Twee weerstanden 560 Ω (meegeleverd)
- Deur-/poortmagneet 2 voor deur/poort 2
- Eén blusdiode (meegeleverd)

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 6 van 43



3 e. Controller op PC/laptop + controllers onderling



Aansluiting op MicroGarde controller:

- RS-232 van controller naar PC/laptop, max. 15meter
- RS-485 tussen controllers, max. 200 controllers, max. 1200 meter
- Bij RS-485: schakelaartjes (2) <u>alleen</u> eerste controller op ON (naar boven)

N.B. Standaard RS-232 kabel is leverbaar Kabel RS-485 is in lengten leverbaar

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	l : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 7 van 43



3 f. Controller op LAN-internet (TCP/IP) + controllers onderling



Aansluiting op MicroGarde controller:

- TCP/IP van controller naar LAN/Internet, max. 15meter
- RS-485 tussen controllers, max. 200 controllers, max. 1200 meter
- · Bij RS-485: schakelaartjes (2) alleen eerste controller op ON (naar boven)

N.B. Kabel RS-485 is in lengten leverbaar

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website
	Pagina 8 van 43	

4. Aansluiten kaartlezer op controller

De kabel van de Cardlock kaartlezers is standaard voorzien van een zgn. RJ-45 plug.

Wij adviseren u dringend deze plug aan de kabel van de kaartlezer te laten zitten en voor de aansluiting van de (langere) verbinding van de kaartlezer naar de controller gebruik te maken van het meegeleverde aansluitblokje.

Dit is een grijs blokje van ca. 85 mm lang.

Aan de ene klant kan de RJ-45 steker van de Cardlock aangesloten worden.

Door middel van een klemmenstrook kan de bekabeling naar de controller aangesloten worden. De kleurcodes van de bekabeling staat hieronder aangegeven.

(deze kleurcode staat tevens aan de binnenkant van het dekseltje van het aansluitblokje).



Voor aansluiting van deze kabel op de controller, zie aansluitschema van de controller (Hfdst. 3).

De 6-aderige kabel van JADE safety&security heeft 3 aderparen, alsmede een afscherming. De afscherming bestaat uit een dunne metalen mantel en een meeraderig kabeltje. De aderparen bestaan uit de kleuren rood, groen en wit, ieder getwist met een zwarte draad. U dient goed te kijken welke zwarte ader bij welke kleur ader hoort!

Wij raden u aan de volgende kleurcodes te hanteren:

Kabel Cardlock	Kabel JADE S&S	Controller
Geel	Wit	23 Geel
Blauw	Zwart bij witte ader	24 Wit
Groen	Wordt niet gebruikt	
Oranje	Wordt niet gebruikt	
Bruin	Groen	25 Blauw (LED)
Paars	In aansluitblokje met zwart (ver	binding tussen 6 en 7)
Zwart	Zwart bij rode ader	27 Zwart (0 V)
Rood	Rood	26 Rood (+12 V)
	Mantel/aarde	Grondplaat controller

Indien u een andere kabel van de kaartlezer naar de controller gebruikt, zal de kleurcode daarvan waarschijnlijk anders zijn. U dient dan zelf een keuze te bepalen.

JADE safety&security B.V.	
Vlierlaan 5	
3735 KT BOSCH EN DUIN	
NEDERLAND	

T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I: www.jade-bv.nl

KvK: 16039021 Rabobank: 1217.11.757 BTW: NL0046.77.286.B.01 Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 9 van 43

5. Installatiehandleiding MicroGarde hardware

ALGEMEEN

Belangrijk

- 1. Indien u nog geen keuze heeft gemaakt welke mogelijkheden en opties u wilt gebruiken, raden we u aan de sectie "Inleiding" te lezen die aanwezig is op de MicroGarde software CD-Rom, vóór u begint met de installatie van de software.
- 2. De installatie is niet afgerond vóór u de definitieve "Hardware controle" heeft afgerond, die in Hoofdstuk 5 van dit document wordt beschreven.

Fysieke installatie

De MicroGarde controller is ontworpen om op vlakke (of nagenoeg vlakke) oppervlakken gemonteerd te worden, zodat de bekabeling onder de afdekkap door gemonteerd kan worden. Dat betekent meestal op een geschikte plaats in het clubgebouw. Houd u rekening met de aanbevolen werktemperatuur van de controller – aangezien de controller warmte genereert kan de temperatuur in de ruimte waarin de controller is geïnstalleerd oplopen.

Installatieaanwijzingen

Monteer de voeding TR36A-12 zo dicht mogelijk bij de MicroGarde controller. Voor de juiste aansluitpunten zie het aansluitschema elders in deze handleiding. Om interferentie te voormijden dient de afscherming van de kabel met de chassisplaat (aarde) van de controller verbonden te worden.

Voor alle communicatie- en lezer bekabeling moet afgeschermde kabel gebruikt worden. Deze kabels moeten minimaal 2 meter lang zijn om volledige EMC afscherming te realiseren, waardoor maximale betrouwbaarheid wordt verkregen.

Voor de voeding naar de elektrische sluitplaat en/of de deurmagneet dient een aparte kabel gebruikt te worden. De blusdiode (DC randapparatuur) dient zo dicht mogelijk bij de elektrische sluitplaat en/of de deurmagneet aangebracht te worden, niet bij de controller.

De algemene regel is dat de afscherming van de bekabeling <u>alleen</u> bij de controller met de aarde (chassisplaat) wordt verbonden. De enige uitzondering hierop is indien het randapparaat (bijv. kaartlezer, elektrische sluitplaat, uitloopknop) op metaal wordt gemonteerd. Dan wordt de afscherming bij de randapparatuur met aarde verbonden en <u>niet</u> bij de controller.

De afscherming van de communicatiekabel dient aan de binnenkomende kant met aarde verbonden te worden; dat is de kabel die de communicatie "aanbrengt" van de PC/laptop of de vorige controller. De afscherming aan de andere kant van de kabel dient afgeknipt en afgeplakt te worden. Daardoor worden aardlussen voorkomen: een veel voorkomende bron van storingen.

Aarding

De volgende foto toont hoe de kabel en de afscherming door de sleuven van de chassisplaat van de controller gevoerd moeten worden. Het is belangrijk dat de afscherming deugdelijk met de chassisplaat (aarde) wordt verbonden.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 10 van 43

Kabel specificaties

Apparaat	Omschrijving kabel	Typenummer
Kaartlezer	Afgeschermd, 8-aderig, 8x0,34 mm2; max. 150 meter	Kabel-1
RS-485	Afgeschermd, 2x2x0,5 mm2; max. 1.200 meter totaal	Kabel-2
communicatie		
RS-232	Afgeschermd, 3 aderig, max. 1.200 meter totaal	Niet bij JADE
communicatie		verkrijgbaar
TCP/IP	Cat. V kabel; max. 100 meter	Niet bij JADE
communicatie		verkrijgbaar
Deursensor	Niet-afgeschermd paar	Kabel-3
Uitloopknop	Niet-afgeschermd paar	Kabel-3
Andere ingangen	Niet-afgeschermd paar	Kabel-3
Slot *	Niet-afgeschermd paar, voldoende diameter voor	Kabel-3
	belasting	
Andere uitgangen	Niet-afgeschermd paar, voldoende diameter voor	Kabel-3
(relais)	belasting	

De Kabel-1, -2 en -3 is per meter te koop bij **JADE** SAFETY&SECURITY. U draagt zelf zorg voor het bepalen (opmeten) van de juiste lengte; bekabeling kan niet terug worden genomen. Bij gebruik van andere kabels dan hier voorgeschreven kan **JADE** SAFETY&SECURITY niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste werking van de geleverde apparatuur.

Montage van randapparaten en lezers

a. Kaarlezers

Gebruik uitsluitend de juiste, afgeschermde, kabel tussen de kaartlezer en de controller.

b. Uitloopknop (optioneel)

Deze is niet nodig wanneer er aan beide zijden van de deur een kaartlezer is gemonteerd (Anti-Pass Back) of wanneer er met behulp van een deurkruk wordt uitgelopen.

c. Deursensor

Te gebruiken wanneer u melding wilt krijgen van deur geopend (normaal), deur geforceerd of deur te lang geopend. De contacten kunnen van het type "Normaal geopend" (NO) of "Normaal gesloten" (NC) zijn wanneer de deur is geopend. MicroGarde kan ingesteld worden voor beide typen.

d. Slot.

Voor slot kunt u lezen: elektrische sluitplaat, deur-, hek-/poortmagneet, automatische deuropener, overheaddeur, slagboom, etc.

Sloten kunnen van het type "fail-safe" (d.w.z. geen voeding = slot geopend) of "fail-secure" (d.w.z. geen voeding = slot gesloten) zijn. Deur-/hek-/poortmagneten zijn uit hun aard altijd "fail-safe". Als het slot een hoger stroomverbruik heeft dan 2A, gebruik dan een secundair relais.

BELANGRIJK: Er dient <u>altijd</u> een zogenaamde blusdiode bij het slot aangebracht te worden. Twee daarvoor geschikte diodes worden meegeleverd. Deze zijn alleen geschikt voor DC sloten! De witte ring op de diode moet aangesloten worden op de plus van de voeding.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 11 van 43

e. Voeding van slot

Voor slot kunt u lezen: elektrische sluitplaat, deur-, hek-/poortmagneet, automatische deuropener, overheaddeur, slagboom, etc.

Het slot kan normaliter gevoed worden door de zelfde voeding als de MicroGarde controller. Bij grote(re) afstanden tussen het slot en de controller en/of bij groot stroomverbruik, dient er een aparte voeding voor, en bij voorkeur <u>bij</u>, het slot aangebracht te worden.

f. Voeding van controller

De voeding van de controller dient voorzien te zijn van een back-up accu, om aan de CE regels te voldoen. Deze voeding en accu moet dan instaat zijn het gehele systeem te voeden. Er kan een speciale versie MicroGarde controller geleverd worden die kompleet met voeding, acculader en accu is uitgerust. Vraag er, desgewenst, naar bij JADE safety&security.

BELANGRIJK: Er dient <u>altijd</u> een condensator over de voedingsbekabeling voor de controller aangebracht te worden. Twee daarvoor geschikte keramische condensatoren worden meegeleverd.

I/O module

Er is een input/output module leverbaar die op de controller kan worden aangesloten. Deze levert 4 extra ingangen (bewaakt) en 2 extra uitgangen (relais), waarvan de werking met de MicroGarde software ingesteld kan worden.

De ingangen kunnen van het type "bewaakt" en "niet-bewaakt" zijn.

Een bewaakte lijnverbinding kan met één (uitsluitend kortsluitbewaking) of twee (kortsluitbewaking én draadbreukbewaking) weerstanden gerealiseerd worden, zie onderstaand schema.

De relais zijn van het type "droog contact" en "enkelvoudig wissel", geschikt voor max. 30 V, 2 A. Randapparaten met inductieve eigenschappen (d.w.z. alles met een spoel, zoals een secundair relais, bel of (electro)-motor) dienen van een " onderdrukking" voorzien te worden. Als u twijfelt, dan "onderdrukking" toepassen. Voor gelijkstroom (DC) randapparaten kan een blusdiode gebruikt worden, zoals deze is meegeleverd voor een slot.

TCP/IP module

Met deze module kan de controller direct op het LAN/WAN netwerk worden aangesloten. De module wordt op de printplaat bevestigd en past in de behuizing van de controller. Vanwege de variëteit in netwerken en gebruikerswensen, stelt JADE safety&security zich niet aansprakelijk voor de installatie van deze module.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 12 van 43

Hardware controle

De volgende snelle en eenvoudige tests dienen om te controleren of de controller, de lezer(s), de sloten en de uitloopknoppen op de juiste wijze aangesloten zijn. Voor het testen van de deursensors dient de software op de PC/laptop geïnstalleerd te zijn en dient deze met de controller te communiceren. Deze test wordt bij de software beschreven.

Opmerking: Als de MicroGarde software al is geïnstalleerd en deze met de controller communiceert, verbreek dan de verbinding met de MicroGarde controller door de 6-polige RS-232 connector op de PC/laptop los te maken.

Zorg dat er geen voedingsspanning op de MicroGarde controller staat. Zet het apparaatnummer van de controller met de draaischakelaar op 9 (zie 3 op afbeelding).

Voorzie de MicroGarde controller van voedingsspanning. Controleer of de LED voor 5 V inderdaad oplicht (zie 4 op afbeelding). Bovendien knippert de rode LED op de lezers 2x per seconde. Houd een kaart voor één van de lezers. De rode LED op de lezers gaat nu 1x per twee seconden knipperen.

Houd de kaart nogmaals voor één van de lezers. Beide relais (1 en 2) schakelen gedurende 5 seconden (ongeacht het aantal deuren dat de controller zal besturen). Sloten die op de relais zijn aangesloten zullen vrijgegeven worden.

Druk op één van de uitloopknoppen; het daarmee verbonden slot zal 5 seconden vrijgegeven worden. Zet de draaischakelaar op het gewenste nummer.

Herstel of maak de communicatie met de PC/laptop. Indien MicroGarde software correct draait, knipperen de LEDs bij Tx en Rx zeer snel.

JADE safety&security B.V.
Vlierlaan 5
3735 KT BOSCH EN DUIN
NEDERLAND

T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv.nl

Pagina 13 van 43

6. Installatiehandleiding MicroGarde software

Technische gegevens

Uw PC/laptop dient te voldoen aan de volgende specificaties:

a. Minimaal Pentium P4, 1 GHz, 256 MB RAM

De MicroGarde Versie 2.3 software draait op de volgende operating systemen:

- a. Windows 2000
- b. Windows XP Pro (Service pack 1 or 2)
- c. Windows Vista Business (N.B. niet op Vista Home (Premium))
- d. Windows Vista Ultimate
- e. Windows 7 Professional
- f. Windows 7 Ultimate

Met dit systeem kunt u op vele manieren de toegangsrechten beheren:

- a. Via een RS-232 verbinding (JADE S&S RS-232 communicatiekabel aanschaffen)
- b. Via een LAN (Local area Network), desgewenst rechtstreeks op de PC/laptop (JADE S&S IP-module aanschaffen)
- c. Via WAN (Wide Area Network), oftewel internet, vanaf elke PC/laptop ter wereld (JADE S&S IP-module aanschaffen)

Installatie van de software

Stop de CD-Rom in het leesstation (meestal E:), de schijf start op, en onderstaand scherm verschijnt. Kies **Nederlands** en klik op **OK**.



De software zoekt of de volgende programma's op uw PC zijn geïnstalleerd:

- a. Windows Installer V4.5
- b. Windows.NET Framework V2.0 ServicePack2

	Desire 11 year 12	
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021

Pagina 14 van 43

is ult filet fiel yeval, ualf ziel u t		
Min Microsoft documenten Office W		
Deze Fout PDF computer Editor		
Prullenbak Foxt Reader		
Internet Explorer		
Online-han LBP7200C		
Windows Media Player	InstallShield Wizard	
arasti Arbinis	vorbereidhau de Addess John de Sinter Sinte Adviser e la de al de la de	
Microsoft Office Ex		
	MicroGarde Access Control Software	
Microsoft Office Outl	Windows Installer 4.5 dient geïnstalleerd te zijn vóór u MicroGarde Access Control Software	e kunt installeren
Maroseft Office P	СК	

Is dit niet het geval, dan ziet u onderstaand scherm.

Deze programma's staan op echter op de geleverde CD-Rom, en dienen derhalve eerst op uw PC/laptop geïnstalleerd te worden.

Hieronder volgt de stap-voor-stap handleiding hoe dit gedaan moet worden:

Ga met Windows **Verkenner** naar de CD-Rom (meestal drive E:) en open achtereenvolgens: Map Extras -> Map Software -> Map Dotnet.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 15 van 43



Klik op het rechter ikoon: **.NetFx20SP..** Het programma Windows.NET Framework V2.0 ServicePack2 wordt automatisch geïnstalleerd.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 16 van 43

U ziet onderstaande schermen tijdens de installatie en bij het afronden van de installatie.

Mijn	Microsoft				
Min documenten Deze computer Willenbak Linternet Explorer Drullenbak Underster Windows Windows Windows Windows Media Player Aretwinus Aretwinus	Microsoft Office W Fout POF Editor Fout Reader TeamViewer	Dotnet Bestand Bewerken Beeld Favor Strand Bewerken Beeld Favor Strand Bewerken Beeld Favor Adres Etterss/Software(Dotnet Mapen Adres Etterss/Software(Dotnet Min arbeeldingen Etterss System (c1) Etters Extras Software MindowsInstrate Software Software	eten Extra Help ¹ Zoeken Mappen & Bestanden die nu op od staan Bestanden die nu op od staan	SP2 installeren	Canaer
Microsoft Office Out Microsoft Office P MiCrOgarde				Annuleren	

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 17 van 43



Klik op Afsluiten.

Ga vervolgens weer met Windows Verkenner naar: Map Extras -> Map Software -> Map Windows Installer

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 18 van 43

U ziet nu onderstaand scherm.



Klik op het ikoon: WindowsXP-KB942288-v3-x86

JADE safety&security B.V.
Vlierlaan 5
3735 KT BOSCH EN DUIN
NEDERLAND

T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv.nl KvK: 16039021 Rabobank: 1217.11.757 BTW: NL0046.77.286.B.01 Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 19 van 43



Het systeem begint het programma te installeren en toont onderstaand scherm:

Klik op Volgende en accepteer de Voorwaarden.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 1603902
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.75
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.0
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie websit

Pagina 20 van 43



Tijdens de installatie ziet u onderstaand scherm:

JADE safety&security B.V. Vlierlaan 5 3735 KT BOSCH EN DUIN NEDERLAND

T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I: www.jade-bv.nl

KvK: 16039021 Rabobank: 1217.11.757 BTW: NL0046.77.286.B.01 Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 21 van 43



Aan het einde van de installatie ziet u onderstaand scherm:

Klik op Voltooien. Windows wordt automatisch afgesloten en weer gestart.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 22 van 43

Als WindowsXP weer gestart is, gaat u met Windows Verkenner weer naar het leesstation voor de CD-Rom. U ziet onderstaand scherm:



Klik op Setup (onderste rij, tweede van links).

U krijgt weer het eerste scherm van deze handleiding te zien, maar nu zal het programma wél doorgaan.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 23 van 43

SECURITY & JADE

U krijgt onderstaand scherm te zien:



Klik enkele malen op Volgende.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 24 van 43

U ziet onderstaand scherm:

Min Microsoft documenten Office W Deze Foxt PDF computer Foxt PDF Prullenbak Foxt Reader Internet Foxt Reader			
Contre-ban LBPP200C	MicroGarde Access Control Software - InstallShield SQL 2008 Express	I Wizard 🛛	
Windows Meda Payer	SQL 2008 Express voor MICROgarde installatie-opties C Install MICROgarde instance of SQL 2008 Express MICROgarde instance van SQL 2008 Express is al geïns	talleerd	
Microsoft Office Ex	InstallShield	Volcendes Départieren	
Microsoft Office P			
📑 start 🕴 🥙 🖓 🕅 🔄 🗑 🗔 🐄	allati 🥶 MicroGarde Access C		 17:12 dinsdag 18-5-2010

Klik ook hier weer op **Volgende**. Wacht enige tijd (dit kan minuten duren) totdat alle programma's zijn geïnstalleerd. De gegevens van MicroGarde worden opgeslagen in de Databank genaamd SQL-server.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	l : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 25 van 43

SECURITY & JADE

U ziet daarom bij	net installeren ond	der meer onderstaand scherm:	
Mijn Microsoft documenten Office W			
Deze Foxit PDF computer Editor			
🤯 🗾 Prullenbak Foxit Reader	😵 SQL Server 2008 Setup		
<i>(i</i>) (<i>i</i>)	Installation Progress		
Internet TeamViewer Explorer	Installation Progress	Running post-Windows Installer configuration timing actions.	
Online-han LBP7200C		SqlEngineConfigAction_instal_confignonrc_Cpu32	
Windows Media Player			
avasti Antivirus			
Microsoft Office Ex			
Microsoft Office Outl			
Office P		Next > Cancel	
Z MICROgarde			

U ziet daarom bij het installeren onder meer onderstaand scherm:

JADE safety&security B.V. Vlierlaan 5 3735 KT BOSCH EN DUIN NEDERLAND T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv.nl KvK: 16039021 Rabobank: 1217.11.757 BTW: NL0046.77.286.B.01 Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 26 van 43



Klik op **OK**.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 27 van 43

Onderstaand scherm ve	erschijnt:				
Mijn Microsoft documenten Office W					
Deze Foxit PDF computer Editor					
🗾 Prullenbak Foxit Reader					
Internet Evaluer	MicroGarde Access Control Soft	tware - InstallShield Wizard			
Online-han		InstallShield ₩izard afgerond			
Windows		Setup is gereed met de installatie van	MicroGarde Access Control Software op Uw	computer.	
Media Player					
Antivirus	micaogarde				
Microsoft Office Ex	Easy to use entry level networkable system that delivers significant savings in installation time				
Microsoft Office Outl	and cost savings				
	T,DSi				
Microsoft Office P	InstallShield	< <u>T</u> erug	Voltocien	Annuleren	
n MICROgarde					

Klik op Voltooien.

Op uw scherm (in dit geval links onderaan) ziet u een nieuw ikoon: MICROgarde. U kunt nu de CD-Rom uit het leesstation halen.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 28 van 43

Dubr	Deikiik op net ikoon Microgarde in onderstaand scherm.	
1		
Mijn documente	Microsoft en Office W	
Deze computer	FoxtPOF r Editor	
1		
Prullenbał	k Foxit Reader	
Ø		
Internet Explorer	Team/iewer	
<i>(</i>		
LBP7200C		
Media Play	er .	
2		
Antivirus		
Microsoft		
Office Ex		
Microsoft		
Office Outl.		
Microsoft		
Office P		
MICROgard	de	

Dubbelklik op het ikoon Microgarde in onderstaand scherm

MicroGarde zal nu starten.

JADE safety&security B.V.
Vlierlaan 5
3735 KT BOSCH EN DUIN
NEDERLAND

T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv.nl KvK: 16039021 Rabobank: 1217.11.757 BTW: NL0046.77.286.B.01 Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 29 van 43

U krijgt o	onderstaa	and so	cherm te	e zien:				
Mijn Mic documenten Offic	rosoft te W							
Deze Fox								
computer E	aitor	MicroGa	rde Verkenner					
1	2	Bestand Bey	erken Overzicht	Rapporten Help	-			
Prullenbak Foxit	Reader			 18-5-2010 05:24 	· 18/05/2010 18:24	<u>.</u>		
6	3	2 🚺 🛙) atum	Gebeurtenis	Bron	Details		
Internet Team Explorer	/iewer							
Online-han LBP7200C								
Windows Media Player								
avast! Antivirus								
Microsoft Office Ex								
1								
Microsoft Office Outl								
Microsoft								
Office P								
MICROgarde								

Dit is het beginscherm van MicroGarde. Klik op het ikoon linksboven (MicroGarde inloggen), en toets het wachtwoord **1234** in.

Het programma zal u door de verdere instellingen (onder meer de verbinding van uw PC/laptop (MicroGarde software) met de controller) voeren. De hulpprogramma's zijn nu nog in het Engels. Over enkele weken zal er een nieuwe versie van MicroGarde zijn met ook Nederlandse hulpprogramma's.

Hiermee is de installatieprocedure voltooid.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 30 van 43

7. Handleiding importeren ledenbestand in Micro Garde

VOORBEELD LEDENBESTAND IN EXCEL

Het ledenbestand dient exact op deze manier in Microsoft Excel geplaatst te worden.

Dus inclusief de kopregel, die hier rood is gemaakt.

Bij het importeren zal deze kopregel weggelaten worden, dus u kunt de kolommen eventueel een andere naam geven, maar de inhoud moet zijn zoals hieronder beschreven.

Kolom A: Bondsnummer

Kolom B: Achternaam

Kolom C: Voornaam

Kolom D: Voorletters (eventueel)

Kolom E: Tussenvoegsels

Kolom F: Geboortedatum

Kolom G: Straat en huisnummer

Kolom H: Postcode

Kolom I: Plaatsnaam

Dit bestand dient op de harde schijf van dezelfde PC/laptop opgeslagen te worden, waarop de software van het toegangscontrolesysteem Microgarde op draait.

Sla het bestand op als een **Excell 97_2003 werkmap** op; het bestand krijgt dan de filesoort .xls als uitgang.

Onthoud het pad en de bestandsnaam waaronder u dit Excel bestand hebt opgeslagen.

0	😱 🖬 🤊 🕐 Voorbeeld importeren in MicroGarde [Compatibiliteitsmodus] - Microsoft Excel 🛛 💶 📼 🗙															
Start Invogen Pagina-Indeling Formules Gegevens Controleren Beeld 🛞 = 🛪 X																
	Aria	al - 9 -	A ∧ ≡ ≡	_ >	Tekstterugloop		Standaa	ard 🔻	55			Bra Invoegen ▼ Bra Verwijderen ▼	Σ -	AZT	æ	
Pla	kken 🦪 🖪	I U - 🖽 - 🐼	· <u>A</u> · E =		Samenvoegen en	centreren *	- C	% 000 500 500 Vo	opmaak	elijke Opmaki als tabe	en Celstijlen	🔛 Opmaak 👻	2- 1	filteren 🕋 :	Zoeken en electeren *	
Kler	mbord 🗟	Lettertype	5	Uit	tlijning	rş.		Getal 🕞		Stijlen		Cellen		Bewerke	n	_
	D400 - (* 5e *															
	A	В	С	D	E	F		G		Н	1	J	К	L	M	N
1	LidCode	Naam/Categorie	Voornaam	Voorletters	Tussenvoegsel	Geboorte	latum	Adres		Postcode	Plaats					
2	23287896	Aagten	Sylvie		van	22-	-2-1955	Hoofdweg 136		1275 AG	HUIZEN					=
3	16759869	Addens	Hessel			10-	1-1955	Lijsterweg 107		1221 JJ	HILVERSUI	A				
4	16759877	Addens-Durivou	Joan			31	8-1957	Lijsterweg 107		1221 JJ	HILVERSUN	A				
5	13089609	Aken	Leo		van	4-1	1-1955	A Vondelingstraat 34	4	1314 NC	ALMERE					_
6	13089595	Aken	Nelleke		van	30	5-1956	A Vondelingstraat 34	4	1314 NC	ALMERE					
7	23/1/351	Albers	Gijs			2.	4-1949	Witte Kruislaan 23		1217 AM	HILVERSUN	Λ				
8	25164279	Alers	Ban			24	3-1999	De Ruijteriaan 42		1403 VG	BUSSUM					
9	20304043	Ametutz Hollondor	Korin			19-1	4 1064	Celsiusiaan 34		1402 NIM	DUSSIN	a				_
10	24304037	Anchor	Lianno			24	7 1000	K P C de Pateletras	1 50	1402 VP	DUCCUM					
12	13148982	Andriessen	Bart			21	5-1961	Zuidsingel 25	1.55	1241 EH	KORTENHO	FF				-
12	24402311	Aneldoorn	Margot			4	7-1980	Stenhensonlaan 33		1222 NT	HILVERSUM	1				
14	12088242	Apeldoorn	Roel			15	9-1946	Reaumurlaan 1		122215	HILVERSUM	4				
15	23717238	Appeldoorn	Yakima			30-	5-1996	Imkerweg 19		1403 PZ	BUSSUM					
								Kamerlingh Onnesw	veg							
16	18165303	Arens	Kees			6-1	2-1947	213		1223 JG	HILVERSUM	1				
17	17674735	Askes	Ellen			12-	2-1966	Meidoornstraat 14		1402 CN	BUSSUM					
18	23717513	Baar	Hans		van	18-	-2-1955	Orionlaan 112		1223 AK	HILVERSUN	1				
19	22814787	Baar	Ingrid			2-1	1-1956	Celsiuslaan 31		1222 LP	HILVERSUM	1				
20	23/1/521	Baar	Isha		van	6	-3-1993	Orionlaan 112		1223 AK	HILVERSUN	1				_
21	23/1/505	Baar	Karin		van	2-1	1-1960	Orioniaan 112	1.50	1223 AK	HILVERSUN	Л				
22	20485510	Baat	Daniei		de	0	4 4050	Anthony Fockerstraa	11 58	1403 VS	BUSSUM					
23	13290000	Bakker	Manigua			21	6 1070	Spijkerstraat fu		1402 RE	NAARDEN					
24	12030029	Bakker Mojier	Motio			21	0 10/4	Simulation 17		1411 VK	NAARDEN	_				
25	24044700	Bannenhern	lenne			10	5.2000	Wieentetraat 44		1402 TW	BUSSUM					-
20	26449641	Bannenberg	Mikkel			4	7-1994	Wisentstraat 44		1402 TW	BUSSUM	_				
		Controllery	initiation in the second secon					THOUSAGE TH			00000					
28	22019707	Barneveld	Brian		van	6	5-1972	Van Limburg Stirum	laan 53	1411 BN	NAARDEN					
29	19144520	Barneveld	Marc		van	18-1	1-1975	Van Limburg Stirum	laan 71	1411 BN	NAARDEN					
30	24243043	Barneveld	Marnix		van	5	6-1999	Van Limburg Stirum	laan 53	1411 BN	NAARDEN					
31	23004096	Barneveld	Noelle		van	29-1	2-1997	Van Limburg Stirum	laan 53	1411 BN	NAARDEN					
32	25387154	Bax	David			4	2-1996	Meidoornstraat 8		1402 CN	BUSSUM					
33	26485478	Bax	Ruben			25	9-1998	Meidoornstraat 8		1402 CN	BUSSUM					
34	24161020	Beek	Corry		van	27-	2-1962	Spoorlaan 4		1406 ST	BUSSUM					
35	25164120	Beek	Edmee		van	9	9-1996	Spoorlaan 4		1406 ST	BUSSUM					
36	23930179	Beek	Oscar		van	17-1	2-1993	Spoorlaan 4		1406 ST	BUSSUM					2
27	10620621	Blad2 Blad3	Mim			14.	3.10/0	Van Richeerketraat	8	1403 X I	RUSSUM		_			
Ger	eed	The second second second second second												100%) 🕡	•

 JADE safety&security B.V.
 T: 030-2250 500
 KvK: 16039021

 Vlierlaan 5
 F: 030-2250 514
 Rabobank: 1217.11.757

 3735 KT BOSCH EN DUIN
 E: info@jade-bv.nl
 BTW: NL0046.77.286.B.01

 NEDERLAND
 I: www.jade-bv.nl
 Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 31 van 43

Het import programma bevindt zich op de geleverde CD-Rom. Plaats deze in de leeseenheid voor de CD-Rom. U ziet onderstaand scherm.



Dubbelklik op Map Extras -> Map Software -> Map Import Tool

JADE safety&security B.V. Vlierlaan 5 3735 KT BOSCH EN DUIN NEDERLAND T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv.nl KvK: 16039021 Rabobank: 1217.11.757 BTW: NL0046.77.286.B.01 Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 32 van 43

SECURITY & JADE



Dubbelklik op MicroGardeExcelImport en start daarmee dit programma.

JADE safety&security B.V.	
Vlierlaan 5	
3735 KT BOSCH EN DUIN	
NEDERLAND	

T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv.nl KvK: 16039021 Rabobank: 1217.11.757 BTW: NL0046.77.286.B.01 Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 33 van 43

U ziet onderstaand scherm.		
Min Microsoft documenten Office W		
Deze Foult PDF Computer Editor		
Prulenbak Foxit Reader		
Internet Forboar		
Crime-han		
LB-7200C		
Precia Hayer	TDSi MicroGarde Importer	
Antivirus Microsoft	Spreadsheet File: D:Vimport Clubleden/Woorbeeld importeren in MicroGarde.xls Spreadsheet Name: Blad1	
Office Ex	Name order FirstName LastName 💌	
office Out	Import	
Microsoft Office P		
MICROparde		
🛃 start 🔰 🕫 🖉 🖬 🖻 🗑 🐼 🝽		🍪 💓 10:07
🔯 Handleiding importere 🐚 TDSi MicroGarde Imp		a 19-5-2010

Vul in het veld **Spreadsheet File** het pad en de naam van het opgeslagen Excel bestand aaneengesloten in.

In dit voorbeeld is het pad: D:\Import Clubleden\

En de bestandsnaam is: Voorbeeld importeren in MicroGarde.xls

Denk om de backslash tussen de mappen en het bestand!

Laat bij **Spreadsheet Name** de naam van **Blad1** staan, tenzij u het bestand op een ander blad van het Excel-bestand heeft staan.

Laat bij Name order de omschrijving FirstName LastName staan.

(deze mogelijkheid is aanwezig in geval u deze kolommen heeft omgedraaid, maar deze kunt u beter in Excell in de juiste volgorde zetten)

Klik op **Import** en het programma zal het ledenbestand vanuit Excel importeren naar de SQL-database, die door de MicroGarde software wordt gebruikt om gegevens op te slaan.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 34 van 43

SECURITY & JADE

U ziet onderstaand scherm.	
Min Microsoft documenten Office W	
Deze Foxk POF computer Editor	
Prulenbak Foxt Reader	
Treenet TeamViewer	
College-han LSP7200C	
	TDSi MicroGarde Importer
Windows Media Player	Spreadsheet File: D:\Import Clubleden\Voorbeeld importeren in MicroGarde.xls
2	Spreadsheet Name: Blad1
avasti Antivirus	Name order FirstName LastName
Recosoft Office Ex	Complete. 403 rows imported.
Microsoft Office Out	Close
Marcosit. Office P	
2 MCROparde	

In dit geval zijn dus 403 leden geïmporteerd. Klik op **Close** om het import-programma af te sluiten.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
/lierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 35 van 43

8. Setting up controller with new IP address

JADE S&S is niet verantwoordelijk voor de instellingen van de IP-module of voor de verbinding met uw PC/laptop of uw LAN/WAN. Dit vereist namelijk specifieke kennis van uw hardware en uw netwerk, en dit valt buiten onze competentie. Daarom geven wij hieronder slechts algemene instructies, zoals die ons door de fabrikant zijn aangereikt.

Setting Up Controller With New IP Address

- 1. Change your PC/Laptop to the default range of your Lantronix unit
- i) Click on START/ Control Panel / Network Connections
- ii) Right Click on Local Area Connection / select Properties



iii) Click on Internet Protocol (TCP/IP) / Properties



 On the next screen change the IP Address to 169.254.1.1 and Subnet Mask to 255.255.0.0 then click OK and Close

	Davis 00 10	
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021

Pagina 36 van 43

nu cariget L'aellings asugnet : le capebilly, Otherwice, you nee eleptrocuete III aetroga	eulottencelly. Eyo u betwork supports dito sek your network administrator for
🔿 Obtain an IF aodress automa	stically
C ve the following IP address	•
IP address:	169 254 . 1 . 1
Subnol mask	255 255 . 0 . 0
Default gateway	
🗇 Ciblain DNS server address o	astomatically
L so the following DNS carva	a oddressos
I felened L'NG server:	
Aller ale DNS verver.	

v) Turn on your controller

2. Setting up the Lantronix Module

i) On your desktop, click START / All Programs / Lantronix / DeviceInstaller then DeviceInstaller again

(Please note IF any message appears with regards to a tutorial please click on No then OK to next message)

The following screen appears. XPort -03 should be **black** type IF XPort-03 appears as **red** type or nothing appears at all then click on **Search**.

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	l : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 37 van 43

Lentrombiller reinstaller 4.1.0.0						- E
is crimer when when when						
🔑 🍓 🤮						
🛯 🏦 yanis Dain Tanini	fig -	1.11.1	6.0	Perm	In the late	= te
🗄 🏚 Lees a te Londeor (1026) s.4	🔿 (NT			1.0.901	112600	89
8 .0 •						

- ii) Once XPort -03 is highlighted (as per previous screen shot) click on Assign IP on the top right corner
- Make sure Assign a Specific IP Address is selected before clicking on Next



DE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
erlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
35 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
DERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 38 van 43

JA Vli 37 NE

iv) On the next screen enter the new / required IP Address and the Subnet Mask

S Assign IP Address					
	IP Settings Pease Tin (Le IP Treschort withe of for conserve, the Impossible for your decuptio	autress, s filedina i marett va device to 1/19.27	uunet, ardigat tematically asy uosin any offi communicate, 4.cl/c	eway Diaskiji . Hu typs, bur ok he helos fielder and can cause r	una devide. ense kanfy nor maliant natwork
	'ı brət məss: Dəfəri if gətrway	0 2,0,0	5.11.11		
*		Badi	Nax: >	Canto	Hd:

- v) Once correct IP has been entered click on Next then on next screen Assign
- vi) You will see an error appear. This is just a warning that the address you are moving the Module to, is in another range.
- vii) Click OK to accept these messages.
- viii) Once you can see Completed Successfully, click on Finish

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 39 van 43



ix) You will be taken back to the Lantronix screen and the new IP you have set should now be showing

JADE safety&security B.V. Vlierlaan 5 3735 KT BOSCH EN DUIN NEDERLAND T: 030-2250 500 F: 030-2250 514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv.nl KvK: 16039021 Rabobank: 1217.11.757 BTW: NL0046.77.286.B.01 Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 40 van 43

9. Referentielijst JADE toegangscontrole bij tennisverenigingen

Nr.	Tennisvereniging	Plaats
1	Tennisvereniging LTC Sla Raak	Winschoten
2	Tennisvereniging De Kamp	Cothen
3	Tennisvereniging Sint Tunnis	Sint Anthonis
4	Tennisvereniging TVK	Kudelstaart
5	Tennisvereniging BAS	Biddinghuizen
6	Tennisvereniging De Heksenwiel	Breda
7	Tennisvereniging Bosch en Duin	Bosch en Duin
8	Tennisvereniging Elckerlyc	Purmerend
9	Tennisvereniging ATC Dronten	Dronten
10	Tennisvereniging Smash	Bergen op Zoom
11	Tennisvereniging HLTC	Fluitenberg
12	Tennisvereniging Lockhorst	Leusden
13	Tennisvereniging Raoktum	Sprang Capelle
14	Tennisvereniging Wijdewormer	Wijdewormer
15	Tennisvereniging Smash	Borne
16	Tennisvereniging T' Gouwtje	Abbekerk
17	Tennisvereniging TEBO	Heinkenszand
18	Tennisvereniging Tonido	Baarlo
19	Tennisvereniging Duivecate	Nijverdal
20	Tennisvereniging 't Schilt	Woudenberg
21	Tennisvereniging De Harremaat	Voorthuizen
22	Tennisvereniging Columbae	Duiven
23	Tennisvereniging DLTC	Deventer
24	Tennisvereniging Boskoop	Boskoop
25	Tennisclub Bemmel	Bemmel
26	Tennisvereniging Poortugaal	Poortugaal
27	Tennisvereniging de Wiel	Schravenmoer
28	Tennisvereniging Tautenburg	Maartensdijk
29	Tennisvereniging Zaanstad Zuid	Zaandam
30	Tennisvereniging Het Vennewater	Heiloo
31	Tennisvereniging L.T.C. Achter de Bogen	Drunen
32	Tennisvereniging Befair	Waddinxveen
33	Tennisvereniging De Rackets	Zevenaar
34	Tennisvereniging De Boekhorst	Noordwijkerhout
35	Tennisvereniging Blerick	Venlo
36	Tennisvereniging VEGO	Apeldoorn
37	Tennisvereniging Westerveld	s-Graveland
38	Tennisvereniging TIOS	Sleeuwijk
39	Tennisvereniging Ter Weijde	Culemborg
40	Tennisvereniging AMVJ	Amstelveen

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 1603902 ⁻
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.0 ⁴
NEDERLAND	l : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 41 van 43

Vervolg referentielijst

Nr.	Tennisvereniging	Plaats
41	Tennisvereniging LTC Rhoon	Rhoon
42	Tennisvereniging LTV Vianen	Vianen
43	Jachthaven Gemeente Culemborg	Culemborg
44	Watersportvereniging De Helling	Culemborg
45	Tennisvereniging Cromwyck	Woerden
46	Tennisvereniging Ter Spille	Olst
47	Tennisvereniging Waalrese LTV	Waalre
48	Tennis club Echt	Echt
49	Tennisvereniging VLTV Vinkeveen	Vinkeveen
50	Tennisvereniging De Drie Posten	Bolsward
51	Tennisvereniging Wapenveld	Wapenveld
52	Tennisvereniging T.V. De Gooische Vallei	Hilversum
53	Tennisvereniging L.T.C. Vathorst	Amersfoort
54	Tennis club Veendam	Veendam
55	Tennis club Cash	Rijen
56	Tennisvereniging Didam	Didam
57	Tennisvereniging Heer-Jan	Heerjansdam
58	Tennisvereniging At Risk	Utrecht
59	Tennisvereniging H.T.C. Son 2000	Son
60	Tennisclub Langeraar	Langeraar/Ter Aar
61	Tennis club Lawn Tennisclub Goirle	Goirle
62	Golfvereniging te Son	Son
63	Tennis club H.L.T.C. "De Haarlemsche Lawn Tennis Club"	Haarlem
64	Tennisvereniging De Hopbel	Schijndel
65	Tennisvereniging Rapiditas	Nijmegen
66	Tennisclub Delden	Delden
67	Tennisvereniging Almense Tennis Club	Almen
68	Tennisvereniging Berg en Dal	Berg en Dal
69	Tennisvereniging RTC De Laak	Rheden
70	Tennis club Lawn Tennis Club Uden	Uden
71	Tennisvereniging Malden	Malden
72	Tennisvereniging LTV de Bijvanck	Blaricum
73	Tennisvereniging Oosterplas	's-Hertogenbosch
74	Tennisvereniging Grouw	Grouw
75	Tennis club Panta Rhei	Limbricht
76	Tennisvereniging Nieuwveen	Nieuwveen
77	Tennisvereniging De Broekhoek	Heesch
78	Tennis club Park Braband	Schalkhaar
79	Tennisvereniging A.T.C. 't Veldje	Ammerstol
80	Tennisvereniging Naarden	Naarden

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	I : www.jade-bv.nl	_ Leveringsvoorwaarden: zie website

Pagina 42 van 43

Vervolg referentielijst

Nr.	Tennisvereniging	Plaats
81	Tennis club Maasniel	Roermond
82	Tennisvereniging De Klappers	Krabbendijke
83	Tennisvereniging T.O.E.G	Rotterdam
84	Tennisvereniging Juliana	Hoorn
85	Tennisvereniging W.T.T. Wouw	Wouw
86	Tennisclub Zwaanshoek	Zwaanshoek
87	Tennisvereniging L.T.C. Doetinchem	Doetinchem
88	Tennisvereniging Tennisvereniging Tendo	Dorst
89	Tennis club Lichtenvoordse Tennis Club De Kei	Lichtenvoorde
90	Tennisvereniging Assumburg	Heemskerk
91	Tennisvereniging De Hoef	Heesch
92	Tennisclub Volkel	Volkel
93	Tennisvereniging De Does	Giesbeek
94	Tennisvereniging L.T. Kockengen	Kockengen
95	Tennis Club Boekel	Boekel
96	Tennisvereniging Larsheim	Leersum
97	Baarnse Lawn Tennisclub	Baarn
98	Tennisvereniging De Doelen	Culemborg
99	Tennisvereniging Joure	Joure
100	RTC De Laak	Rheden
101	ATC 't Veldje	Gouda
102	TVKL Tennisvereniging Krimpen a/d Lek	Krimpen aan de lek
103	TV De Hoop	Noordhoek
104	TV Maasdriel	Kerkdriel
105	B.A.S.	Biddinghuizen
106	LTV Lockhorst	Leusden
107	TV 't Stort	Amersfoort
108	TC Alkmaar	Alkmaar
109	Krommenieër LTV	Krommenie
110	LTV Leusden	Leusden
111	Wezepse TC	Wezep
112	TV Vep	Woerden
113	Waalrese LTV	Waalre
114	LTV De Doordraaiers	Houten
115	Benthuizer TC	Benthuizen
116		
117		
118		
119		
120		

JADE safety&security B.V.	T: 030-2250 500	KvK: 16039021
Vlierlaan 5	F: 030-2250 514	Rabobank: 1217.11.757
3735 KT BOSCH EN DUIN	E: info@jade-bv.nl	BTW: NL0046.77.286.B.01
NEDERLAND	l : www.jade-bv.nl	Leveringsvoorwaarden: zie website

SAFETY & JADE SECURITY JADE











T: 030-2250500 F: 030-2250514 E: info@jade-bv.nl I : www.jade-bv.nl